

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.

3. Akassza a ProClip felső részét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy a felső éle teljesen bemenjen a részbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Bayon (2021-2026); Hyundai i20 (2021-2026)

