



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et. Fontos, hogy először a ProClip kerüljön felszerelésre: bármilyen tartót/berendezést csak a ProClip helyére illesztése után rögzítsen.

1. Akassza a ProClip felső peremét a műszerfal túlnyúlása alá.



2. Nyomja felfelé/előre a ProClip alsó részét, és akassza rá a légbeömlőt körülvevő keretre.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Elroq (2025-2026); Skoda Enyaq IV (2021-2026)

