



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Húzza ki az A-oszlopnál található gumitömítést.

2. Nyomja a ProClip alsó élét a résbe és akassza az A-oszlopba.

3. Nyomja a ProClip felső részét felfelé/előre, hogy az éle az A-oszlopba akadjon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen ID.4 (2021-2026); Volkswagen ID.5 (2023-2026)

