

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. MŰANYAG A-OSZLOPOS MODELLEKHEZ: A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

SZÖVET A-OSZLOPOS MODELLEKHEZ: NEM szabad lehúzni a ragasztószalag borítását. A ragasztószalagot nem szabad szöveten használni.



MINDEN MODELL:

Húzza ki kissé az A oszlopon lévő gumitömítést, hogy tágítsa a rést. Nyomja a ProClip alsó élét a részbe, és akassza az A oszlop köré.



2. Nyomja a ProClip felső részét felfelé/előre, hogy az éle az A-oszlopba akadjon.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle a megfelelő helyre kerüljön.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser 300 (2021-2026)