

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1.

Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a hangszóró rácsának éle alá. Óvatosan emelje fel a rácsot. Akassza a ProClip felső élét a képen látható helyre.



2. Nyomja a réstágítókat a szellőzőnyílás és a műszerfal közötti részbe. Húzza ki a ProClip alsó részét a műszerfalból és akassza az alsó élét a réstágítók közé.



3.

Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítókat. Helyezze vissza a hangszóró rácsot.



4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser 300 (2021-2026)

