



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClipet. Fontos, hogy először a ProClip kerüljön felszerelésre: bármilyen tartót/felszerelést a ProClip helyére rögzítése után kell felszerelni.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület tisztításához, ahová a ProClipet telepíteni kívánja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip felső részén található hornyolt élt a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

2. Nyomja felfelé/előre a ProClip alsó részét, és akassza be a hornyolt élt a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Maxus e-Deliver 3 (2021-2026)

