



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et. Fontos, hogy először a ProClip-et szerelje fel: bármilyen tartót/felszerelést csak a ProClip helyére illesztése után szabad rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület tisztítására, ahol a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét a ProClip-ről. Helyezze a mellékelt résnyitó vékony végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kiszélesítse a rést. Nyomja a ProClip felső részének ferde szélét a résnyitó melletti részbe. Húzza ki a résnyitót.



2. Helyezze a résnyitót a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Akassza be a ProClip alsó részének ferde szélét a résnyitó melletti részbe. Húzza ki a résnyitót

3. A ProClip a helyén van

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Citan (2022-2026); Mercedes Benz T-Class (2022-2026)