



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felszereli a ProClip-et. Fontos, hogy először a ProClip-et szerelje fel: bármilyen tartót/felszerelést a ProClip helyére illesztése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztítására, ahol a ProClip-et telepíteni kívánja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Akassza a bordázott felső élt a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja előre/felfelé a ProClip alsó részét, és akassza a bordázott élt a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Multivan T7 (2022-2026)

