

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Húzza ki az A oszlopon lévő gumitömítést. Akassza be a tartó ferde alsó élét az A-oszlop mögé.



2. Nyomja előre/felfelé a tartóelemet úgy, hogy a szögletes felső széle az A-oszlop köré akadjon.

3. Nyomja lefelé a tartó tetejét, hogy az megfelelően beakadjon a helyére.

4. A ProClip a helyén van.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz G-Class (2019-2026)

