



TELEPÍTÉS

ProClip



1. Húzza le a ragasztószalagos borításokat a tartóról. Óvatosan húzza ki a gumitömítő anyagot az A-oszlopból, ahová a tartó felszerelésre kerül.

2. Nyomja a tartó alsó részén lévő ferde peremet a külső részbe, és akassza az A-oszlop köré.



2. Hajlítsa a tartót felfelé és előre, hogy a felső szögletes perem a szélvédőnél lévő A-oszlop köré akadjon.

3. Nyomja lefelé a tartó felső részét, hogy a felső szögletes perem biztonságosan körbehorgonyozza az A-oszlopot.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru WRX (2022-2026)

