

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót/berendezést a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.

1. A mellékelt résnyitó vékony végét nyomja be a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy a rést kiszélesítse.



2. Nyomja a ProClip felső részének ferde élét a résnyitó melletti részbe. Húzza ki a résnyitót.

3. Nyomja a résnyitót a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. 4. Akassza be a ProClip alsó részének ferde élét a résnyitó melletti részbe. Húzza ki a résnyitót. Nyomja rá a ProClip-et úgy, hogy a szögletes élek egészen a résekbe kerüljenek.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mitsubishi Outlander (2022-2026)

