

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt felszerelné a ProClip-et.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip-et be kell szerelni. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagos borítását.



2. Nyomja az alsó ferde élét a műszerfalat körülvevő keret alá.

3. Akassza be a ProClip felső részén lévő szögletes peremet a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota RAV 4 (2019-2025)

