



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

1. Helyezze a mellékelt résnyitók vékony végét a szellőzőnyílás körüli részbe.

2. Helyezze a ProClip alsó ferde élét a szellőzőnyílás alatti alsó részbe.



3. A hüvelykujját és az ujjait használva hajlítsa a ProClip-et felfelé, és a ProClip felső szögletes élét helyezze be a szellőző alsó belső része és a szellőzőt körülvevő keret közötti részbe.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Hornet (2023-2026)

