

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borításokat. Húzza ki kissé az A oszlopon lévő gumitömítést. Igazítsa a tartó alsó szélét a bal oldali szellőzőnyílás tetejéhez.



2. Nyomja a tartó bal oldali részét a résbe, és akassza be az A-oszlop mögé. Győződjön meg róla, hogy a tartó alsó széle a bal oldali szellőzőnyílás tetejével egybeesik.

3. Forgassa felfelé a szerelvényt a helyére. Nyomja felfelé/balra a tartót, és akassza be a jobb oldali szögletes szélét az A oszlop fölé. Nyomja rá a tartóra, hogy a ragasztószalagok megfelelően rögzüljenek.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Durango (2021-2026)