

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Húzza ki kissé az A oszlopon lévő gumitömítést. Nyomja a tartó bal oldali részét a részbe, és akassza be az A oszlop mögé.



2. Nyomja felfelé/előre a tartót, és akassza a jobb oldali szögletes szélét az A-oszlop fölé.

3. Nyomja a jobb szélét az A-oszlop felé, hogy a szögletes él megfelelően beakadjon a helyére.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Tourneo Custom (2024-2026); Ford Transit Custom (2024-2026)
- Volkswagen Caravelle T7 (2025-2026); Volkswagen T7 Transporter/Pickup (2025-2026)