

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Helyezze a tartó alsó szélét a szellőzőházat körülvevő keretre.



2. Nyomja lefelé és előre a tartó felső részét.

3. Akassza be a tartó felső szélét a szellőzőházat körülvevő keret alá.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen ID. Buzz Cargo (2023-2026)

