

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felszerelné. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: minden eszköztartót felhelyezése után kell felerősíteni.



1. Nyomja a tartó alsó szélét a kárpit és a műszerfal párnázott része közötti részbe.

2. Nyomja felfelé és előre a tartót.



3. Emelje felfelé a tartó felső szélét úgy, hogy az ne érjen a párnázott műszerfalhoz. Akassza be a tartó ferde szélét a párnázott műszerfal és a műszerfal közötti részbe. Nyomja lefelé a tartó felső részét úgy, hogy a szögletes perem egészen a részbe kerüljön.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Passat (2024-2026)

