

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felszerelné. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: minden eszköztartót felhelyezése után kell felerősíteni.



1. Nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a párnázott műszerfal és a kárpit közötti részbe, hogy kiszélesítse a rést.



2. Nyomja a tartó felső részét a résnyitók közötti részbe. Húzza ki a résnyitókat.

3. Húzza az alsó peremet lefelé. Tartsa az alsó részt a párnázott műszerfaltól olyan távolságban, hogy ne érjen hozzá, és nyomja előre. Akassza be a tartó alsó szélét a párnázott műszerfal alá. Nyomja felfelé a tartó alsó részét, hogy a ferde él megfelelően beakadjon a helyére.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Changan CS95 (2018-2025)