



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a tartót felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag borítását. Akassza be a tartó alsó peremét a légbeömlő keretére.



2. Nyomja lefelé és előre a felső szárát, amíg a felső perem be nem pattintódik a légbeömlő keretébe. Nyomja meg a tartó szárainak belső oldalait, hogy biztosítsa, hogy a peremek teljesen rögzültek, és a ragasztószalag teljesen érintkezik a kerettel.

3. A tartó az utasoldali légbeömlőre is rögzíthető.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota 4Runner (2025-2026); Toyota Tacoma (2024-2026)

