

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell felszerelni.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület tisztításához, ahová a tartót rögzíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Húzza ki kissé a gumitömítést az A-oszlopnál.

2. Nyomja a tartó alsó élét a résbe, és akassza be az A-oszlop mögé.



3. Nyomja be a mellékelt résnyitók vékony végeit a szélvédő és az A-oszlop közötti résbe, hogy szélesítse a rést a tartó mindkét oldalán. Nyomja felfelé/előre a tartót, és akassza be a felső élét az A-oszlop fölé, a résnyitók közé. Húzza ki a résnyitókat. Nyomja a tartót az A-oszlop felé, hogy a szögletes él megfelelően beakadjon. Húzza ki a résnyitókat.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser (2024-2026); Toyota LandCruiser 250 (2024-2026)