

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést csak a tartó helyére illesztése után kell rögzíteni.



1. Helyezze be a mellékelt résnyitót a légbeömlő kerete és a díszítőelem közötti részbe, hogy kiszélesítse azt. Igazítsa középre a tartót a légbeömlő felett. Nyomja a tartó felső szélét, kivágással, a résnyitó melletti részbe. Vegye ki a résnyitókat.

2. Nyomja felfelé és előre a tartó alját, amíg az alsó széle be nem akad a légbeömlőt körülvevő keretbe.



3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Odyssey (2018-2026)

