

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést a tartó helyére rögzítése után kell csatlakoztatni.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahol a tartót felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag borítóját. Helyezze a bemart élt a tartó alsó részén a szellőzőnyílás keretét körülvevő keretre.



2. Nyomja le a tartó tetejét, és nyomja előre a felső részt. Akassza be a tartó felső élét a szellőzőnyílás keretét körülvevő keret alá.

3. Nyomja le a tartó alsó részét, és nyomja fel a felső részt, hogy a ragasztószalagok megfelelően rögzüljenek.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Interstar (2025-2026)
- Renault Master (2025-2026)