

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: minden eszköztartót/felszerelést a tartó felszerelése után kell rögzíteni.



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékony végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. A mellékelt alkoholos törlőkendővel tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartót fel fogja szerelni. Húzza le a ragasztószalagot.



2. Nyomja a tartó felső részét a réstágító melletti részbe. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a tartó alsó szélét felfelé és előre. Tartsa a tartót távol a párnázott műszerfaltól, hogy ne érjen a felülethez. Akassza a tartó alsó szélét a szellőzőnyílást körülvevő panel és a műszerfal közötti részbe. Nyomja előre a tartó alsó részét, hogy a széle megfelelően beakadjon a részbe.



4. A ProClip tartó a helyén van.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen ID.7 (2024-2026)