

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt felszerelné a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót vagy berendezést csak a tartó felszerelése után szabad rögzíteni. Ez a tartó két részből áll: egy tartóból és egy előlapból.



1. Tartsa a tartót a rekesz fölé, a képen látható módon. Nyomja a tartót egyenesen lefelé a lyukba.

2. Fordítsa oldalra a tartót, hogy az a rekesz aljára akaszzkodjon.



3. Helyezze a mellékelt rögzítő alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlapot a kívánt szögbe. Rögzítse az előlapot a tartóhoz a mellékelt csavarral.

4. A ProClip tartó szilárdan a helyén van.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia PV5 Cargo (2025-2026); Kia PV5 Passenger (2025-2026)