

# TELEPÍTÉS

## Eszközrögzítő adapter



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. A csavarok meglazításával távolítsa el az eredeti Universal Mount-ot a fejtámla talpazatról. Helyezze a szerelési adaptert a Universal Mount hátsó részére és csavarozza a helyére az eltávolított csavarokkal.



2. Lazítsa meg a szerelési adapter közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a Brodit fejtámlára. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. A fejtámla állványt a képen látható módon kell telepíteni. Helyezze a fejtámla állvány hátsó részét a fejtámla elülső oldalára. Nyomja maga felé, az ülés fejtámlája és a háttámla között található résbe. Helyezze a szerelési lemezt az állvány hátsó részére úgy, hogy a csavarok illeszkedjenek a furatokkal. A mellékelt eszközzel húzza meg a két csavart, hogy a fejtámla állvány a helyén maradjon. A fejtámla állvány a helyére került.



4. Helyezze a Universal Mount-ot a szerelési adapterrel együtt a csukló fölé és nyomja/csúszassa lefelé, hogy a helyére kerüljön. A Universal Mount eltávolításához nyomja/csúszassa egyenesen felfelé.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

- Volvo C70 (1997-2005); Volvo S60 (2000-2015);  
Volvo S70 (1999-2000); Volvo S80 (2007-2016);  
Volvo V60 (2011-2018); Volvo V70 (1999-2000);  
Volvo V70 II (2008-2016); Volvo V70 N (2000-2008);  
Volvo XC60 (2009-2017); Volvo XC70 (2008-2016);  
Volvo XC90 (2002-2014)
- Nextbase Universal Mount ()