

TELEPÍTÉS

Headrest mount - Fejtámla tartó



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A csavarok meglazításával válassza külön a fejtámla tartó két részét. Helyezze az adaptert a Universal Mount hátuljára és csavarozza a helyére az eltávolított csavarok segítségével.



2. Lazítsa meg a csukló közepén található csavart, így eltávolíthatja a hátulján található rögzítőlemez.



Helyezze a csuklót a Brodit fejtámla tartóra. A mellékelt csavarok segítségével csavarozza a tartóra. Helyezze úgy az adaptert a lemezre, hogy illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, hogy az adapter a helyén maradjon, de még állítható legyen.



3. Használja a mellékelt eszközt a fejtámla tartón található csavarok eltávolításához. Helyezze a fejtámla tartó hátsó részét a fejtámla elülső oldalára. Helyezze úgy a tartó másik részét a fejtámla hátsó részére, hogy a csavarok illeszkedjenek a furatokkal. Rögzítse a hátsó részt a mellékelt anyákkal.



4. Helyezze a Universal Mount részt a csuklóval ellátott adapterre és csúsztassa lefelé. A Mount eltávolítása: csúsztassa egyenesen felfelé.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S60 (2019-2025); Volvo S90 (2019-2025);
Volvo V60 (2019-2026); Volvo V90 (2019-2026);
Volvo XC60 (2019-2025); Volvo XC90 (2025-2026)
- Nextbase Universal Mount ()