

TELEPÍTÉS

Headrest mount



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Lazítsa meg a fejtámla talpazat csavarjait, így két részre szedhető. Nyomja a hátsó részét a fejtámla és az első ülés közé. Helyezze a fejtámla másik, szerelőlappal felszerelt részét a fejtámla tartó hátuljához úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek a csavarokkal. Húzza meg egy kicsit a két csavart, így az állvány a helyére került.



2. A másik mellékelt szerszámmal lazítsa meg a fejtámla alatt található csavart. Állítsa be az állványt a kívánt pozícióba. Húzza meg az előbb kilazított csavart, így az állvány a helyére kerül.



3. Állítsa be a fejtámla állvány magasságát a kívánt pozícióba. Rögzítse a csavarokkal, így a fejtámla állvány a helyére kerül.



4. A fejtámla állvány a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Borrego (2009-2010); Kia Cadenza (2014-2016); Kia Carens III (2007-2013); Kia Carnival (2025-2026); Kia Cerato (2005-2016); Kia Forte (2010-2018); Kia K5 AWD (2025-2026); Kia Magentis (2001-2010); Kia Niro (2017-2019); Kia Optima (2006-2015); Kia Picanto (2018-2026); Kia Rio (2022-2014); Kia Sedona (2006-2014); Kia Sorento (2002-2009); Kia Soul (2014-2019); Kia Spectra (2007-2009); Kia Spectra 5 (2005-2009); Kia Sportage (2005-2026)
- Holden Captiva (2007-2016); Holden Captiva Max (2007-2011)
- Pontiac G5 (2007-2010); Pontiac Torrent (2006-2009)
- Chevrolet Aveo (2004-2011); Chevrolet Captiva (2007-2014); Chevrolet Cobalt (2005-2010); Chevrolet Epica (2007-2010); Chevrolet Equinox (2005-2009); Chevrolet Express (2003-2016); Chevrolet Lacetti Hatchback/Stationwagon (2005-2011); Chevrolet Matiz (2005-2010); Chevrolet Traverse (2013-2012); Chevrolet Van (2003-2007)
- Honda Element (2003-2012); Honda Pilot (2003-2008)
- Renault Clio I (2002-2008); Renault Clio II (2002-2005); Renault Clio III (2006-2012); Renault Clio Storia (2006-2009); Renault Clio Tourer (2008-2012); Renault Espace (2003-2014); Renault Laguna (2001-2015); Renault Mégane I (1999-2002); Renault Mégane II (2003-2009); Renault Mégane III (2009-2016); Renault Scénic (2010-2009); Renault Thalia (1999-2008)
- Ford Expedition (2007-2017); Ford F-Series 150 (2004-2008); Ford Fusion (2003-2005); Ford Ka (2009-2016)
- Nissan Altima (2007-2010); Nissan Frontier (2025-2026); Nissan Leaf (2018-2025); Nissan Maxima

- (2016-2024); Nissan Micra (2011-2014); Nissan Pulsar (2013-2020); Nissan Sentra (2013-2019); Nissan Tiida (2012-2020); Nissan Tiida Latio (2012-2020); Nissan Versa Sedan (2012-2019)
- Hyundai Accent (2006-2017); Hyundai Azera (2012-2017); Hyundai Elantra (2001-2006); Hyundai Elantra GT (2012-2017); Hyundai Entourage (2006-2009); Hyundai Getz (2002-2010); Hyundai Grand Santa Fe (2013-2018); Hyundai Ioniq 5 (2025-2026); Hyundai Kona (2024-2026); Hyundai Kona Electric (2024-2026); Hyundai Kona Hybrid (2024-2026); Hyundai Palisade (2026); Hyundai Santa Fe (2001-2020); Hyundai Sonata (2005-2010); Hyundai Sonata SE (2024-2026); Hyundai Terracan (2002-2007); Hyundai Trajet (2000-2009); Hyundai Tucson (2014-2009); Hyundai Veloster (2012-2018); Hyundai Venue (2023-2026); Hyundai Veracruz (2007-2012); Hyundai i10 (2008-2013); Hyundai i20 (2009-2018); Hyundai i30 (2008-2016); Hyundai i40 (2012-2018)
 - Peugeot 206 (1999-2008); Peugeot 306 (1993-2002); Peugeot 406 (1996-2003); Peugeot 806 (1995-2002)
 - Mitsubishi Carisma (1999-2005); Mitsubishi Colt (1996-2004); Mitsubishi L200 (1997-2005); Mitsubishi Lancer (2002-2001); Mitsubishi Outlander (2003-2006); Mitsubishi Pajero (2007-2006); Mitsubishi Pajero Sport (1999-2006); Mitsubishi Shogun (2000-2006); Mitsubishi Space Star (2003-2002)
 - Dacia Duster (2010-2013); Dacia Logan (2009-2013); Dacia Sandero (2008-2012)
 - Subaru Ascent (2018-2026); Subaru Crosstrek (2024-2026); Subaru Impreza (2012-2026); Subaru Legacy (2010-2014); Subaru Levorg (2016-2021); Subaru Outback (2015-2019); Subaru XV (2012-2017)

- Saturn Ion (2003-2009); Saturn Outlook (2007-2009); Saturn VUE (2002-2009)
- Genesis GV60 (2024-2026)
- MG ZT (2001-2005)
- Rover 75 (1999-2005)
- Mini Clubman (2008-2015); Mini Cooper (2001-2021); Mini Cooper Convertible (2001-2016); Mini Countryman (2015-2014); Mini Paceman (2015-2014)
- Saab 9-3 (1998-2011); Saab 9-5 (1998-2010)
- BMW 3-series E90, E91, E92, E93 (2005-2012)
- Buick Enclave (2008-2017)
- Dodge Ram Pick Up 1500 (2013-2018); Dodge Ram Pick Up 2500/3500 (2010-2018)
- Citroen Berlingo (1997-2002); Citroen Berlingo II (2003-2008); Citroen Evasion (1995-2001); Citroen Xantia II (1998-2004); Citroen Xsara (1998-2004); Citroen Xsara Picasso (2000-2006)
- GMC Acadia (2007-2016); GMC Savana (2003-2016)
- Lincoln Navigator (2007-2017)
- Chrysler Pacifica (2004-2009); Chrysler Town & Country (2008-2010); Chrysler Voyager (2001-2011)
- Infiniti Q50 (2014-2024)
- Jeep Grand Cherokee (1999-2004); Jeep Wagoneer S (2024-2026)
- Fiat 500 (2007-2015); Fiat Ulysse (1995-2001)
- Vauxhall Antara (2007-2017)
- Opel Antara (2007-2015)
- Daewoo Nubira (2004)
- GAC EMZOOM (2023-2026)
- Mercedes Benz A-Class (2001-2004)