

TELEPÍTÉS

Headrest mount - Fejtámla tartó



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a fejtámlára szerelhető állványt.

1. Az állvány két részének felszerelése a képeken látható módon történjen.
2. Tegye az állvány hátsó részét a fejtámla elejére. Nyomja maga felé, hogy az illeszkedjen az ülés fejtámlája és a háttámla közti részbe.
3. Tegye a szerelhető lemezt az állvány hátsó részéhez, így a csavarok illeszkedni fognak a megfelelő lyukakhoz. Húzza meg a két csavart a mellékelt szerszám segítségével, így rögzíti az állványt.
4. A fejtámlára szerelhető állvány a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo C70 (1997-2005); Volvo S60 (2000-2015); Volvo S70 (1999-2000); Volvo S80 (2007-2016); Volvo V60 (2011-2018); Volvo V70 (1999-2000); Volvo V70 II (2008-2016); Volvo V70 N (2000-2008); Volvo XC60 (2009-2017); Volvo XC70 (2008-2016); Volvo XC90 (2002-2014)