

TELEPÍTÉS

ProClip



Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről

1. Akassza a ProClip jobb oldalán lévő szögletes élt a konzol keretének széléhez a padló mellett.

2. Húzza a ProClip felső részét balra, hogy a szögletes él a konzol szélére akadjon, és beilleszkedjen a konzol széle és a sebességváltó körüli középső panel közötti részbe.



3. A ProClip a helyén van

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Cherokee (1997-2001)

