

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről, és akassza a ProClip jobb oldalát a konzol szegélye mögé a konzol jobb oldalán!



2. Húzza/tolja a ProClip-et balra (a kézifék irányában) úgy, hogy a ProClip bal oldala a ragasztócsíkkal bepattanjon/beakadjon a bal oldali konzol szegélye mögé!

3. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Beetle (1998-2002)

