

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: rögzítő darab

2. rész: ProClip előlap

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a középső panel és a párnázott konzol szegélye között!



2. Távolítsa el mindkét ragasztócsík borítását a rögzítő darabról, és nyomja a szögletes a rögzítő darab peremét a részbe a középső panel és a párnázott konzol szegélye között!

3. Tolja lefelé a rögzítő darab jobb oldalát a párnázott konzol szegélye felé úgy, hogy a szögletes a rögzítő darab pereme beakadjon a panel-keret alá/mögé, és a ragasztó odatapadjon a konzol szegélyéhez!



4. Távolítsa el mindkét ragasztócsík borítását az előlapról, és helyezze az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a csavarlyukak illeszkedjenek, és az előlap bal oldali ragasztócsíkja odatapadjon a középső konzol-panelhez! Csavarja a mellékelt csavarokat a lyukak az előlapon! A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz S-Class (2000-2002)