

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzítené.

1. Helyezze a ProClipet a konzol szélére. Nyomja le a ProClipet úgy, hogy a ProClip bal oldalán lévő vékony él bejusson a középső panel és a konzol széle közötti résbe.



2. Nyomja le a ProClip jobb oldalát a padló felé, hogy a ferde él bepattanjon a konzol széle alá.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus LS Series (2001-2006)

