

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágítók keskeny végeit a részbe a középső panel és a konzol szegélye között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip bal oldali keskeny peremét a réstágítók közti részbe! Nyomja lefelé, amíg magától meg nem áll! Húzza ki a réstágítókat!

3. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a ProClip jobb oldali szögletes pereme bepattanjon a konzol szegélye alá!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz M-Class/ML (2000-2004)

