

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Távolítsa el mindkét ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

1. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe a konzol oldalfala és a műszerfal alsó része között!

2. Akassza a ProClip felső részét a résbe a konzol és a sebességváltót körülvevő keret között!

3. Nyomja a ProClip felső részét a résbe!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo V70 N (2000-2004); Volvo XC70 (2000-2004)

