

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!
Megjegyzés: Ez a ProClip a konzol bal oldalára is rögzíthető, ahogy a

3. képen látható. Mindkét oldal esetén kövesse az alábbi utasításokat!



Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről, és tisztítsa meg a felületet a konzol-szegély tetején a mellékelt alkoholos párnával!

1. Akassza a ProClip szögletes peremét a hornyokkal a konzol oldalfalán a lyukak második sorába!

2. Nyomja a ProClip-et erősen balra a kormánykerék felé úgy, hogy a ProClip bal oldali szögletes pereme bepattanjon a konzol szegélye mögé! Nyomja lefelé a ProClip bal oldalának tetejét a ragasztócsík lehető legjobb tapadása érdekében!



3. A ProClip a helyére került a konzol bal oldalán.

4. A ProClip a helyére került a konzol jobb oldalán.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Pilot (2003-2008)