

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a konzol szegélye és az aprótartó rekesz oldalfala között! Megjegyzés: Néhány modellben a rés olyan széles, hogy nem szükséges a réstágító használata. Más típusokon a rés olyan szűk, hogy az aprótartó rekesz oldalfalát a konzol oldalfala felé kell nyomni, hogy egy rés keletkezzen, és aztán azt kell a réstágító behelyezésével nyitva tartani. Amikor a réstágító bent van, távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Helyezze a ProClip-et a konzol szegélye fölé, és akassza a ProClip bal oldali szögletes peremét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét a részbe a konzol oldalfalában! Kezdje teljesen fent a műszerfalnál, és csúsztassa lefelé a ProClip közelébe, és tartsa nyitva a rést! Nyomja erősen lefelé a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Expedition (2003-2006)