

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Nyomja be határozottan a ProClip bal oldalán lévő vékony élt a középső panel és a konzol széle közötti résbe.



2. Nyomja le a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a jobb oldalon lévő szögletes él beakadjon a padló melletti konzol szélébe. (Lehetséges, hogy ujjait lejjebb kell helyeznie a ProClip-en, és a középkonzol felé kell nyomnia, hogy a szögletes él beakadjon a konzol szélébe)

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Touareg (2003-2010)

