

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip bal oldali íves peremét a részbe a pohártartó kerete és a konzol szegélye között!



2. Húzza a ProClip-et lefelé a padló irányában úgy, hogy a bal oldali íves pereme beakadjon a pohártartó keret alá!

3. Nyomja erősen lefelé a ProClip jobb oldalát a padló irányában úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a részbe a padló-konzol oldalfalában!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Avalanche (2003-2006); Chevrolet Pickup (2003-2006); Chevrolet Sierra Classic (2007-2011); Chevrolet Silverado (2003-2013); Chevrolet Suburban (2003-2006); Chevrolet Tahoe (2003-2006)
- GMC Sierra (2003-2006); GMC Sierra Denali (2003-2006); GMC Yukon (2003-2006); GMC Yukon Denali (2003-2006); GMC Yukon XL (2003-2006); GMC Yukon XL Denali (2003-2006)

