

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip szögletes peremét a részbe a sebességváltót körülvevő panel és a konzol-keret között!

2. Nyomja lefelé úgy, hogy a ProClip teljesen a részbe kerüljön!



3. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a jobb oldalának szögletes pereme bepattanjon a konzol szegélye alá!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Legacy (2004-2006); Subaru Outback (2004-2006)

