

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag védőrétegeit a ProClip-ről. Nyomja a ProClip bal oldalának ferde élét a váltókar és a környező panel közötti részbe.



2. Nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a váltókart körülvevő keret és a konzol oldalfala közötti részbe, hogy szélessítse a rést. Akassza a ProClip jobb végét a résnyitó melletti részbe. Húzza ki a résnyitót.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Fiat Idea (2004-2014)
- Lancia Musa (2004-2007)

