

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Húzza le a ragasztószalag fedőrétegét a ProClip-ről. Akassza be a ProClip bal oldalán lévő szögletes élt a részbe, a sebességváltó panel és a környező panel keret között.



2. Nyomja le határozottan a ProClip jobb oldalát, a szőnyeg felé, hogy az alsó jobb oldalon lévő szögletes él beakadjon a konzol szélébe.

3. A ProClip a helyén van

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Cherokee (2002-2008); Jeep Liberty (2002-2007)

