

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag borításait a ProClip-ről. Akassza a ProClip bal végét a konzol szélére.

2. Nyomja le a ProClip jobb oldalát, hogy a jobb oldali ferde él beakadjon a konzol alá.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz SLK-Class (2005-2010)

