



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegeit a ProClip-ről. Akassza a ProClip bal részét a konzol keretének szélére.



2. Nyomja le a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes él bepattanjon a konzol kerete és a konzol oldalfala közötti részbe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Saab 9-3 (2003-2011)

