

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!  
Tegye a ProClip bal oldali végét a konzol szegélye fölé!

2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a konzol alá!



3. Nyomja a ProClip-et a konzol felé úgy, hogy megfelelően beakadjon a helyére!

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 1-series E81, E82, E87, E88 (2005-2013)

