



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a konzol oldalfalában! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

2. Helyezze a ProClip-et a konzol szegélye fölé!



3. Nyomja erősen lefelé a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford F-Series 150 (2004-2008)
- Lincoln Mark LT (2004-2008)

