

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip bal oldalának szögletes peremét a részbe a sebességváltót körülvevő panel és a konzol szegélye között!



2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a konzol szegélye alá!



3. Nyomja a ProClip jobb oldalát a konzol oldalfal felé úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen CC (2009-2015); Volkswagen Passat (2005-2014); Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015); Volkswagen Passat CC (2009-2017)

