



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalán lévő szögletes élt a konzol széle és a középkonzol panelkeret közötti részbe.

2. Nyomja határozottan lefelé a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes él a padló melletti konzolszél fölé akasszkodjon. Nyomja, amíg nem látja, vagy nem hallja/érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Commander (2006-2010); Jeep Grand Cherokee (2005-2010)

