

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag védőrétegét a ProClip-ről. Nyomja a ProClip bal oldalán lévő szögletes élt a konzol széle és a gumiborítás közötti részbe.

2. Nyomja le határozottan a ProClip jobb oldalát, hogy a szögletes él a padlónál lévő konzol szélén áthúzódjon. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hummer H3 (2005-2011)

