



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Nyomja be a mellékelt résnyitó vékony végét a konzol széle és a gumiborítás közötti részbe, hogy szélesítse azt. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Nyomja be a ProClip bal oldalán lévő szögletes szélét a részbe a résnyitó mellett. Húzza ki a résnyitót.



2. Nyomja le határozottan a ProClip jobb oldalát, hogy a szögletes szél átkattintson a konzol szélénél, a padló mellett. Nyomja, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Tribeca (2009-2008)

