



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt alkoholos párna segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog! A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a sebességváltó körülvevő keret és a konzol pereme közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Nyomja a ProClip jobb oldali részének szögletes szegélyét a réstágító mellett a részbe!

3. Nyomja a ProClip bal oldali részét lefelé úgy, hogy annak szögletes szegélye beakadjon a konzol pereme alá! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus IS Series (2006-2013)

